

二、产品示意图

六

十一、
十二、

商品
書

常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	
	电池无电	
	电池极性装反	
	线路板故障	

	转动手柄超过7秒， 电子	
	电池极性装反	

七、隐码功能