

1. 主显示屏：用于操作员使用的触摸屏
2. 电源键：关机状态下，短按开机启动；使用状态下，长按2-3秒，可选择关机或重启。
3. USB接口。
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.