正面

特别申明：
此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错

deli得力

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们

请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿、布满灰尘的地方使用。

使用说明书

碎纸机

合格证

检 验 员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

保留备用

产品中有害物质的名称及含量

1 警告注意事项

1	碎纸机
2	使用说明书

3 产品规格

型号	9927	9929 / 33166	9939/9939N/9939C
额定电压	AC220V/50Hz	AC230V/50Hz	AC230V/50Hz
额定功率（W）	60	80	80
碎纸类型	段状	段状	段状
碎纸规格（mm）	4x25	4x25	4x25
自动转向	可转向后		
碎纸能力（70g，A4）（张）	5	5	5
碎纸速度（m/min）	2	2	2
进纸宽度（mm）	220	220	220
纸屑桶容量（L）	10	17	12
设备尺寸（mm）	338x183x397	350x250x390	320x200x350
噪音（dB）	≤70	≤70	≤70
机器净重（kg）	5.2	6.05	4
连续运转时间（min）	≥10	≥5	≥5

*测试数据

3. 关机
4. 反转
5. 进纸口
6. 拉手
7. 可视窗口
8. 纸屑桶

图示仅供参考
[illegible]（不同货号形状不同）

5 使用说明

机器不工作	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮，将过量纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地毯不平或机器不放平衡	调整机器放位

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸！

回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

基本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡请详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效。

3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
（1）超过保修有效期限的；
（2）未按产品使用说明书的要求使用，维护或保管不当而造成损坏的；
（3）未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
（4）因不可抗力造成的机器故障或损伤；
（5）易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：_____年___月___日

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地 址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地 址		联系电话		
	销售日期		发票号码		

维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护后机器外部表面的清洁，
3. [illegible]，注意不要让水滴滴入机器内部。

注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，

入碎纸口内，绝不可使用气油、苯类之挥发剂等有机溶剂来洗涤。

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
2. 拨动开关到“自动”档，即可开始碎纸，碎完后自动停机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，请再拨动开关到“关机”档，关闭电源。
3. 当您想中止正在粉碎的文件时，可拨动开关到“反转”档，机器会反转将您的文件退出。
4. 当你在碎纸过量产生卡纸时，可拨动开关到“反转”档，退出纸张，适当减少碎纸张数后重新放入。
5. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。此时请勿拔掉电源，等待一段时间（[illegible]）后，机器会自动恢复工作。

维修记录	故障状况	维修结果	客户签字