## 八 识读模式设置

手动识读模式

允许识读所有条码
（可读取所有支持的条码）

恢复默

## 九 中文字符输出模式

该条码扫描器支持QR code二维码中文字符输
输出数据编码格式。（GBK格式可用于记事
UTF-8格式可用于WORD）

→

输出数据编码格式为UTF-8（依次扫描二维码、一

→

输出数据编码格式为GBK（依次扫描二维码、一维

## 十 功能设置

普通模式
（即时上传数据）

（即存

## 产品保修卡

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 用户姓名 | | 电话 | | 邮 |
| 通讯地址 | | | | |
| 品名 | | 型号 | | |
| 购买日期 | | | | |
| 省份 | | 城市/镇 | | |

### 维修记录

| 日期 | 维修内容 | 更换零部件 | |
|---|---|---|---|
| | | 名称 | 数量 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

★ 如有疑问，请与当