


得力

使用说明书

碎纸机



感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(Ⅵ))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
纸屑桶	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SMT/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量不超过GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

1 警告注意事项



请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。
(以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。
(以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿湿手操作电源插头。
(以免造成触电或意外受伤。)



倒粉碎物、移动或在一段时间不使用该机器时，请拔下插头，切断电源。
(以免引起火灾或触电。)



请勿离开机器太久。(以免引起火灾或触电。)



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异味等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器



请勿触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装后, 请检查产品外观是否完好无损, 如有缺损, 请与经销商联系!

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	

3 产品规格

货号	DL-900A	DL-900B	DL-900C
额定电压	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
额定功率 (W)	75	85	85
断纸类型	单进	双进	双进
碎纸效果 (mm)	3×30	3×30	3×30
碎纸能力 (张)	≥70g/A4(10张)	≥70g/A5(12张)	≥70g/A5(12张)
通过速度 (m/min)	≤2	≤2	≤2
入料口宽度 (mm)	62	120	120
入料口深度 (mm)	57	57	57
推拉距离 (mm)	20	20	20
机器外形尺寸 (mm)	250×182×370	250×182×370	250×182×370
噪音 (dB)	≤70	≤70	≤70
机器净重 (kg)	3.6	4.25	4.25
连续工作时间 (min)	≥3	≥5	≥5

*测试数据为得力实验室所得, 测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。

4 保养方法

1. 保养前, 必须拔掉电源插头;
2. 保养维护只限机器外部零件的清理;
3. 清洁外部时, 注意不要让水滴滴入机器内部。

注: 清洁机器外壳时, 要用柔软的抹布沾上温水或清洁剂轻轻擦拭, 注意擦拭布不可掉入进纸口内, 且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

5 产品外形结构及名称

1. 进卡口


2. 进纸口

3. 反转

4. 电源开关

5. 电源指示

6. 拉手



操作说明

1. 打开电源开关，机器开始工作。

2. 将待打印的文件放入进卡口，当听到“滴”声后，将文件放入进纸口，等待下一次碰击碰卡。当您使用完后，请再按一下电源开关重置按钮，关闭机器。

3. 当您想终止正在打印的文件时，按一下电源开关重置按钮，即可停止。

（图示：电源开关）

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	由电源插头未插好、无电源或断电造成	插好电源插头，恢复电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮，将过量纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注：当您的机器故障无法通过上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知

本公司售后服务处进行修理。请不要自行拆卸。

8 回收

请将这些项目的电子元器件及材料分类到专门的回收箱。该箱可以防止重金属污染环境和制取再生资源。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，本公司向购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向用户提供的售后服务凭证，此卡必须填写后到下列表格并经经销商盖章后方才有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收委维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - 易损件及随机配件。

本公司对所售产品实行一年保修，超过一年的，本公司将收取维修费，但本公司将提供有偿维修服务。

请妥善存贮，过期无效。

购货日期： 年 月 日

商品名称	商品编号
型号	商品型号
客户姓名	身份证号
地址	联系电话
销售商名称	联系人
电话	联系电话
日期	发票号码

维修情况： 故障状况 维修结果 客户签字 维修人签字 日期

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

中国·宁波市宁海县得力工业区

全国服务热线：400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA

保留备用

版本：2.2

日期：2019年11月